

SEKIRITE APRE TANPÈT LA

Enfòmasyon pou Ijans: 1-800-342-3557
floridadisaster.org


DLO KI SAN DANJE

Pou bwè, fè manje, lave blesi ak bwose dan, sèvi ak boutè dlo, dlo bouyi oswa dlo ki dezenfekte.



AVI POU DLO BOUYI

Kite dlo a bouyi pandan 1 minit pou tiye mikwòb yo.



FASON POU DEZENFEKTE

- Ajoute nan chak galon dlo 8 gout klowòks ödinè san pafen (konsantrasyon 4–6%) oswa 7 gout klowòks fò konsantrasyon 8.25%).
- Melanje epi kite l poze pandan 30 minit.
- Si dlo a twoub apre 30 minit, refè sa yon fwa.

DLO INONDASYON oswa DLO SAL

Pèsonn pa dwe jwe nan dlo inondasyon.

Tranpe jwèt sal yo nan dlo pwòp ki dezenfekte.



LAVE MEN OU SOUVAN

Sèvi avèk savon ak dlo ki san danje.

Lave men w anvan w manje, apre w sot nan twalèt ak lè w ap netwaye ak manyen bagay ki sal ak dlo inondasyon oswa dlo egou.



Kenbe kote po ou fann oswa maleng ki pa sikatrise yo pwòp.

Mete pomad antibiotik avèk men pwòp. Si vin gen woujè, anflamasyon oswa likid k ap soti, al wè yon doktè.

MANJE

Kite pòt frijidè ak frizè yo fèmen pou kenbe tanperati frèt la.

FRIZÈ YO: Si pòt la rete fèmen, manje konsève sennesòf pandan 48 èdtan apeprè nan yon frizè ki plen ak pandan 24 èdtan apeprè nan yon frizè mwatye plen. Manje a san danje si li gen kristal glas oswa si li nan 40° F oswa piba. Pou evite fwit, retire glas la nan frizè w anvan li fonn.

FRIJIDÈ YO: Manje nan yon frijidè ki pa louvri rete san danje pandan 4 èdtan apeprè. Apre tan sa, jete manje ki gate yo: vyann, bêt volay, pwason, fwomaj mou, lèt, ze, rès manje ak atik deli yo.

Pa manje nouriti nan bwat ki bonbe oswa ki ouvè.

Netwaye bwat ki pa ouvè yo ki te sal nan dlo inondasyon: retire etikèt yo epi, sèvi avèk dlo pwòp dezenfekte pou tranpe bwat yo ladan pandan 30 minit omwen. Konsidere manje prepare nan kay ki nan bwat yo pa bon.



Pa janm goute yon manje pou jwenn si li san danje.

Bay tete pi bon pou tibebe yo.

Si w ap bay tete, kontinye bay tete souvan. Pou tibebe ki pran fòmil pou tibebe, itilize bibwon ak tetin ki sterilize. Jete kenpòt fòmil pou tibebe prepare ke tibebe a pa bwè apre lespas inèdtan. Si dlo a san danje, prepare fòmil pou tibebe an poud la ak dlo pwòp. Si pa gen dlo san danje ki disponib: Sèvi ak fòmil pou tibebe a ki tou pare pou bay bwè (Ready-To-Feed, RTF). Ou dwe mete nan frijidè oubyen jete nenpòt fòmil pou tibebe RTF ki louvri ke w pa itilize nan inèdtan.



ANPWAZONNMAN MONOKSID KABÒN (CO)

Li se yon gaz ki envizib, ki pa gen odè epi ki pa gen gou. Li ka lakòz fatig, feblès, doulè nan pwatrin, souf kout, lestromak deranje, vomisman, maltèt, konfizyon, pwoblèm vizyon, pèdi konnesans ak lanmò.



Prevansyon anpwazonnman ak monoksid kabòn (CO):

Pa janm itilize dèlko ki mache ak gaz andedan yon kay. Kenbe dèlko pòtab oswa motè gazolin yo nan distans 20 pye omwen ak fenèt louvri, pòt, èkondisyon ki nan fenèt yo, oswa echapman vantilasyon yo.




Pa boule chabon andedan kay ni pa kite okenn motè ki mache ak gaz nan okenn kote ki fèmen nèt oswa an pati. Enstale nan kay ou yon alam ki detekte gaz kabonik CO ki mache ak batri oswa ki ka ploge (ki gen batri bakòp).



Ou sispèk anpwazonnman CO?

Louvri pòt ak fenèt yo, etenn aparèy ki mache ak gaz yo, ale deyò epi rele 911 oswa Sant Enfòmasyon Pwazon (Poison Information Center) nan 1-800-222-1222.



EVITE DEGA DIFE

DLO KI CHITA ANJANDRE MOUSTIK

Kouvri po ou.

Mete soulye, chosèt, pantalon long ak manch long. Flite moustik pa sennesòf pou timoun ki poko gen 2 mwa, sèvi ak yon moustikè pou pwoteje yo. Repare ekran grijaj ki chire nan fenèt, pòt, galri, ak patyo yo.



Jete debri tanpèt yo sito sa posib.

Tcheke epi antretni chimi pisin ou.

Devide pisin an plastik yo.



Elimine dlo lapli ki chita.

Devide dlo nan poubèl yo, dal kay yo, bokit, kouvèti pisin, glasyè, jwèt, po flè oswa nenpòt lòt vesò ki te ranmase dlo.



FLITE AVÈK PWODUI POU CHASE ENSÈK PO KI TOUNI EPI RAD YO.

Sèvi ak spre ki gen DEET, picaridin, lwil ekaliptis sitwon oswa IR3535. Suiv esplikasyon ki sou etikèt la.



09/14/17

